

**Інструкція користувача
для ванночки ТМ «Munchkin»**



munchkin[®]
It's the little things.[®]

**ЗБЕРІГАЙТЕ ІНСТРУКЦІЮ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО
ВИКОРИСТАННЯ У РАЗІ НЕОБХІДНОСТІ**

Unit 760, Thorp Arch Trading Estate, Wetherby, West Yorkshire, LS23 7FW, England
model: 011054 www.munchkin.eu.com

Необхідно знати

- Контурний підголівник дозволяє легко мити волосся дитині
- Текстурована поверхня запобігає ковзанню дитини
- Надувна, легко складається та ідеально підходить для подорожей
- Дитина може сидіти у ванночці без підтримки та сторонньої допомоги.
- Індикаторний диск температури WhiteHot™ легко допоможе зрозуміти, що вода занадто гаряча для дитини.

Надування

Накачайте повітря через спеціальний отвір ротом або використайте ручний насос.

НЕ ПЕРЕКАЧУЙТЕ ВИРІБ ПОНАД МІРУ!

Не використовуйте компресор/насос високого тиску.

1. Надувати через клапан, злегка стискаючи його біля основи.
2. Після надування закрийте клапан і натисніть на нього так, щоб він став плоским у порівнянні з поверхнею ванночки.
3. Рекомендоване місце розміщення ванночки - суха та велика ванна для дорослих.

Використання

Перед розміщенням дитини в ванночці, слід наповнити ванну теплою водою. Дайте воді постояти протягом однієї хвилини. Якщо слово «НОТ» стає видимим, то вода занадто гаряча для дитини. Додайте холодну воду і перемішуйте її до тих пір, поки індикаторний диск знову не стане синього кольору.

Догляд

Чистити ванночку губкою з використанням мила і води. Не використовуйте миючі засоби або відбілювач. Висушуйте в розкладеному вигляді у добре провітрюваному приміщенні.



Немовлята можуть **ПОТОНУТИ** в дитячій ванні

Дитина має бути **ЗАВЖДИ** під наглядом дорослого



УВАГА! Для того, щоб запобігти утопленню дитини, ніколи не залишайте дитину без нагляду під час купання.

- Використовуйте виріб лише за його прямим призначенням.
- Немовлята можуть захлинутись водою, рівень якої близько 2 см. Рівень води не повинен досягати плечей дитини.
- Цей виріб не є іграшкою.

- Завжди перевіряйте температуру води перед зануренням дитини у ванну. Дорослий повинен перевірити температуру води власною рукою, перш ніж садити дитину у ванну.
- Не слід покладатися виключно на колір індикаторного диску температури, адже він може не працювати належним чином і зношуватися з часом.
- Регулярно перевіряйте працездатність індикаторного диску температури, ванну слід замінити при перших ознаках його зносу.
- Припиніть використовувати ванну негайно, якщо у виробі є прокол або інше пошкодження його цілісності.
- Під час купання дитина має бути на відстані не більше витягнутої руки дорослого, який має знаходитися поруч.
- Не дозволяйте дитині повзати або стояти у ванні.
- Цей виріб не призначений для використання поза ванною і не може використовуватись у водоймах як засіб для плавання або для рятування.
- Колір і дизайн можуть відрізнятися.
- Будь ласка, збережіть упаковку для подальшого використання.

НІКОЛИ не піднімати цей продукт з немовлям в ньому.

- Не встановлюйте виріб у наповнену водою велику ванну для дорослих або в раковину.

ЗАВЖДИ тримайте відкритим дренаж у ванні для дорослих або раковині.

- Не використовуйте присоски для сушіння під час купання дитини.

ЗАВЖДИ купайте дитину, використовуючи невелику (необхідну) кількість води.

НІКОЛИ не дозволяйте наглядати іншим дітям за вашим малюком (як заміну нагляду дорослих).

ЗАВЖДИ перевіряйте температуру води перед тим, як занурити дитину у ванну.

Дорослий повинен перевірити температуру води своєю власною рукою, перш ніж опускати дитину у ванну. Оптимальна температура води для купання дитини повинна бути між 32,2°C і 37,8 °C

